

PROMOCLEAN™ TP 1111

DETERGENT POUR LE DEGRAISSAGE ET L'ÉLIMINATION DES PATES A POLIR PAR IMMERSION
COMPATIBLE TOUS METAUX, PLASTIQUES ET AUTRES SUPPORTS
NE LAISSE NI TACHES NI RESIDUS

BENEFICES

PERFORMANCE & FIABILITE	<ul style="list-style-type: none">• Convient aux métaux sensibles grâce à sa faible alcalinité• Nettoie facilement et rapidement les petites pièces et pièces à géométries complexes grâce à son pouvoir pénétrant.• Possède d'excellentes caractéristiques de rinçabilité.• Ne laisse pas de tache après séchage grâce à l'absence de silicates.• Dépourvu de phosphates, évite tout résidu de cristallisation sur les pièces.
COUT	<ul style="list-style-type: none">• Faible consommation du produit grâce à la faible concentration utilisée.
APPLICATIONS	<ul style="list-style-type: none">• Horlogerie, bijouterie et orfèvrerie.

DONNES PHYSICO-CIMIQUES

SPECIFICATIONS	VALEURS	MÉTHODES
Aspect	Marron	Visuel
Masse volumique à 20°C (g/ml)	1.06 ± 0.01	MO 0810
pH produit pur	10.8 ± 0.5	MO 0710
pH produit à 1%	10.1 ± 0.5	MO 0710
CARACTERISTIQUES	VALEURS	MÉTHODES
Tension de surface à 1% (dynes/cm)	27	Laboratoire
Indice de réfraction à 20 °C	1.4 ± 0.2	Laboratoire
Solubilité à l'eau	Totale	Laboratoire

CONDITIONS D'UTILISATION*

LAVAGE	Usage : par immersion avec ultrasons Concentration : 1 à 5% Température : 55 à 60 °C
RINCAGE	Peut être rincé à l'eau claire ou DI.
SECHAGE	Sécher à l'air comprimé ou à l'air chaud.
OBSERVATIONS	Par simple contrôle de bain, des ajouts périodiques de produit qui permettront une plus grande longévité du bain peuvent être envisagés.

*Les paramètres dépendront de facteurs tels que les conditions de fonctionnement, le temps de nettoyage et la nature des contaminants

Une Mallette PCA est disponible à la vente pour le suivi du bain par titrage colorimétrique.

INVENTEC vous accompagne dans l'étude de la compatibilité des polluants avec le produit et dans la définition du process adapté à votre besoin.

CONDITIONNEMENT

Réf.	Taille
99687525	20 kg
Nous consulter	210 kg

STOCKAGE ET VALIDITE

Tenir les produits en emballage fermé.
Durée de validité du produit : 18 mois.

HSE

Le **PROMOCLEAN™ TP1111** est biodégradable selon la réglementation 648/2004. Les solutions usagées doivent être neutralisées et filtrées avant rejet, les effluents évacués, en tenant compte des réglementations locales en vigueur.

Méthode de Neutralisation disponible sur simple demande.

Prévoir le port de gants et de lunettes appropriées lors de la manipulation.
Se conformer à la fiche de sécurité pour l'utilisation du produit.

Les renseignements, contenus dans cette fiche produit, sont donnés à titre indicatif et ne sauraient, en aucun cas engager la responsabilité de la société INVENTEC. Tout utilisateur est responsable, auprès des Autorités Administratives (réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement) de la conformité de son installation.
BRY-FP-481